


Betriebsanleitung

User manual

Mode d’emploi

Istruzioni per l’uso

Art. 49730



WH Basic Fix M

Technische Daten / Specifications / Spécifications / Specifiche

TV size	81 - 140 cm (32 - 55")
Load capacity	35 kg
Wall distance	20.5 mm
Distance between threaded holes according to VESA standard (vertical x horizontal)	200x200, 300x300, 400x200, 400x400
Dimensions (length x width x height)	20.5 x 465 x 422 mm

Vervendete Symbole / Symbols used / Symboles utilisés / Simboli utilizzati

For indoor use only	IEC 60417- 5957	
---------------------	-----------------	--

D

1 Sicherheitshinweise

1.1 Allgemein

- Lesen Sie vor Gebrauch vollständig und sorgfältig die Betriebsanleitung. *Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zum korrekten Gebrauch.*
- Bewahren Sie die Betriebsanleitung auf. *Die Betriebsanleitung muss bei Unsicherheiten und Weitergabe des Produktes verfügbar sein.*
- Modifizieren Sie Produkt und Zubehör nicht.
- Benutzen Sie Produkt, Produktteile und Zubehör nur in einwandfreiem Zustand.
- Wenden Sie sich bei Fragen, Defekten, mechanischen Beschädigungen, Störungen und anderen nicht durch die Begleiddokumentation behebbaren Problemen, an Händler oder Hersteller.
- Nicht für Kinder und Personen mit physisch und/oder psychisch eingeschränkten Fähigkeiten geeignet.*
- Lassen Sie die Montage, Demontage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von Fachpersonal durchführen.
- Sichern Sie Verpackung, Kleinteile und Dämmmaterial gegen unbeabsichtigte Benutzung.
- Vermeiden Sie extreme Belastungen wie Hitze und Kälte, Nässe und direkte Sonneneinstrahlung, Mikrowellen, sowie Vibrationen und mechanischen Druck.
- Platzieren, installieren und transportieren Sie das Produkt, Produktteile und Zubehör sicher.
- Sichern Sie sich und den Arbeitsort bei Arbeiten mit Lasten und lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen.
- Montieren Sie das Produkt nicht an Stellen mit direkter Sonneneinstrahlung bzw. starkem Licht. *Dies fördert das Ermüden der Augen!*
- Lassen Sie um Quell- und Ausgabegeräte sowie um Schwenk- und Neigebereich ausreichend Platz für gute Belüftung und Beweglichkeit.

- Vergleichen Sie die technischen Daten aller verwendeten Produkte. *Diese müssen übereinstimmen oder im angegebenen Bereich liegen. Das mitgelieferte Montagematerial ist ausschließlich für die Montage an massiven Holzbalken und Betondecken geeignet. Die tragenden Oberflächen müssen das Gewicht der Wandhalterung und den daran befestigten Geräten sicher aushalten können.*
- Nutzen Sie bei abweichender Beschaffenheit geeignetes Montagematerial.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Einbauschrauben
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. *Gewinde können beschädigt werden.*

2 Beschreibung und Funktion

Universelle Wandhalterung zur Befestigung Ihres Fernsehers oder Bildschirms an vertikalen und stabilen Zimmerwänden.

- feste TV-Halterung, die den Bildschirm in einer gleichbleibenden Stellung hält
- mit verstellbaren VESA-Maßen für die Nutzung von Fernsehern unterschiedlichster Größe

3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

 Eine andere Verwendung als in Kapitel „Beschreibung und Funktion“ bzw. in den „Sicherheitshinweisen“ beschrieben, ist nicht zugelassen. Dieses Produkt darf nur in trockenen Innenräumen benutzt werden. Das Nichtbeachten und Nichteinhalten dieser Bestimmungen und der Sicherheitshinweise kann zu schweren Unfällen und Schäden an Personen und Sachen führen.

4 Wartung, Pflege, Lagerung und Transport

- Lassen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von Fachpersonal durch führen.
- Verwenden Sie nur ein trockenes und weiches Tuch zum Reinigen.
- Gehen Sie beim Reinigen vorsichtig vor, um Kratzer zu vermeiden. Bei starker Verschmutzung kann das Reinigungstuch leicht mit Wasser angefeuchtet werden.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel und Chemikalien.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz des Produktes/der Schrauben. *Befestigungsbohrungen können sichtbar bleiben, wenn das Produkt demontiert wird. Nach längerem Gebrauch kann ein Fleck auf dem Untergrund zurückbleiben.*
- Lagern Sie das Produkt bei längerem Nichtgebrauch für Kinder unzugänglich und in trockener und staubgeschützter Umgebung.
- Heben Sie die Originalverpackung auf und verwenden Sie diese für den Transport.

5 Entsorgungshinweise

Dieses Produkt gehört nicht in den Hausmüll. Geben Sie es am Ende seiner Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurück. Einzelheiten zur Entsorgung regelt das jeweilige Landesrecht. Wertstoffe werden dem Recyclingkreislauf zugeführt, um daraus neue Rohstoffe zu gewinnen. Folgende Wertstoffe werden in kommunalen Sammelstellen gesammelt: Altglas, Kunststoffe, Almetalle, Bleche uvm. Mit dieser Art der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

6 Garantie

Detaillierte Garantiebedingungen auf www.mygoobay.com

EN

1 Safety Instructions

1.1 General

- Read the user manual completely and carefully before use. *The user manual is part of the product and contains important information for correct use.*
- Keep this user manual.
- The user manual must be available for uncertainties and passing the product.*
- Do not modify product and accessories.
- Use product, product parts and accessories only in perfect condition.
- In case of questions, defects, mechanical damage, trouble and other problems, non-recoverable by the documentation, contact your dealer or producer.

Not recommended for children and people with physical and / or mentally limited capabilities.

- Secure packaging, small parts and insulation against accidental use.
- Avoid stresses such as heat and cold, moisture and direct sunlight vibration and mechanical pressure.
- Place, install and transport product, product parts and accessories in a safe way.
- When working with burdens, secure yourself and the working place, let a second person help you.
- Let only qualified personnel perform installation, disassembly, maintenance and repair work.
- Do not install the product to places with direct sunlight or bright light. *This contributes to eye fatigue.*
- Mind the mobility of the product during use.
- Keep enough space around product and to the whole system to ensure proper ventilation and mobility.
- Compare the specifications of all used products. *The specifications of all used products must match or be within the specified range. The included mounting material is only suitable for mounting on massive stone or concrete ceilings. The bearing surfaces must be able to withstand the weight of the wall bracket and the devices attached to it.*
- For other ceiling types use suitable mounting material.
- Use the mounting screws provided.
- Do not over-tighten the screws. Threads can be damaged.

2 Description and Function

Universal wall bracket for mounting your TV or screen on vertical and stable room walls.

- fixed TV mount that keeps the screen in a constant position
- with adjustable VESA dimensions for the use of televisions of different sizes

3 Intended Use

 We do not permit using the device in other ways like described in chapter „Description and Function“ or „Safety Instructions“. Use the product only in dry interior rooms. Not attending to these regulations and safety instructions might cause fatal accidents, injuries, and damages to persons and property.

4 Maintenance, Care, Storage and Transport

- Let maintenance and repair work carry out only by qualified personnel.
- Protect the joints from dirt and grease them regularly with light machine oil.
- Only use a dry and soft cloth for cleaning. *Use caution when cleaning to avoid scratches. In case of heavy soiling, the cleaning cloth can be slightly moistened with water.*
- Do not use detergents or chemicals.
- Regularly check the tightness of product/screws. *Fixing holes can remain visible when the product is removed. After prolonged use, a stain may remain on the underground.*
- Store the product out the reach of children and in a dry and dust-protected ambience when not in use.
- Keep and use the original packaging for transport.

5 Disposal Instructions

This product does not belong into the household waste. At the end of its working life, give it back to the manufacturer, the sales outlet or established for this purpose, public collection points for free. Details of disposal are regulated by the respective country's law. Recyclables are into the recycle circuit, in order to gain new raw materials. The following recyclable materials are collected in municipal collection: Waste glass, plastics, scrap metal, sheets and much more. With this type of scrap usage you are making an important contribution to protecting our environment.

6 Warranty

Detailed warranty conditions on www.mygoobay.com

FR

1 Consignes de sécurité

1.1 En général

- Lisez le mode d'emploi attentivement et complètement avant de l'utiliser. *Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et comprend d'importantes informations pour une bonne installation et une bonne utilisation.*
- Conservez soigneusement ce mode d'emploi.
- Le mode d'emploi doit être disponible à des incertitudes et transfert du produit.*
- Ne modifiez pas produit et les accessoires.
- Utilisez le produit, pièces et accessoires des produits uniquement en parfait état.
- En cas de questions, les défauts, les dommages mécaniques, des ingérences et d'autres problèmes, non récupérables par la documentation, contactez votre revendeur ou le producteur.
- Non recommandé pour les enfants et les personnes dont les capacités physiques et / ou mentaux limités.*
- Les opérations de montage, de démontage, d'entretien et de réparation doivent être confiées uniquement à du personnel qualifié.
- Sécuriser l'emballage, petites pièces et l'isolation contre l'utilisation accidentelle.
- Éviter des conditions extrêmes, telles que la chaleur extrême et froid, l'humidité et de la lumière directe du soleil, ainsi que microondes, des vibrations et de la pression mécanique.
- Placer, installer et transporter le produit, pièces et accessoires des produits d'une manière secure.
- En cas de manipulation de lourdes charges, il convient d'assurer sa protection, de protéger le site et de se faire aider par une autre personne.
- N'installez pas le produit dans un endroit en contact direct avec la lumière du soleil ou à la lumière vive. Ceci contribue à la fatigue oculaire.
- Gardez un espace suffisant autour du produit et de l'ensemble du système pour assurer une ventilation adéquate et la mobilité.
- Comparer les caractéristiques techniques de tous les produits utilisés. Celles-ci doivent correspondre entre elles ou être comprises dans la plage indiquée. *Le matériel de montage fourni n'est adapté que pour le montage sur des poutres en bois massives et des plafonds en béton. Les surfaces portantes doivent pouvoir facilement supporter le poids du support mural et des objets accrochés à celui-ci.*
- Utiliser du matériel de montage adapté si la surface portante est différente.
- Utilisez les vis de montage fournies.
- Serrer pas les vis pas trop. Les fils peuvent être endommagés.

2 Description et fonction

Support mural universel permettant de fixer votre téléviseur ou votre écran sur les murs verticaux et stables d'une pièce.

- support TV fixe qui maintient l'écran dans une position constante
- avec des dimensions VESA ajustables pour l'utilisation de téléviseurs de différentes tailles

3 Utilisation prévue

 Nous n'autorisons pas l'utilisation du dispositif d'une façon différente de celle décrite au chapitre „Description et Fonction“ et „Consignes de sécurité“. Utilisez le produit uniquement en intérieur dans des pièces sèches et fermées. Ne pas respecter ces instructions de sécurité et points de règlement est susceptible de provoquer des accidents mortels, blessures et dommages à la personne et à ses biens.

4 Maintenance, Entretien, Stockage et Transport

- Laissez l'entretien et les travaux de réparation portent uniquement par du personnel qualifié.
- Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour le nettoyage. *Nettoyez l'appareil avec précaution afin d'éviter l'apparition de rayures. En cas de saleté tenace, vous pouvez humidifier légèrement votre chiffon avec de l'eau.*
- Ne pas utiliser de détergents et de produits chimiques.
- Vérifiez régulièrement l'étanchéité du produit/du vis. *Il est possible que les trous de perçage restent visibles une fois le produit démonté. Après un usage prolongé, une tache peut apparaître et rester sur le support.*
- Conserver le produit hors de la portée des enfants et dans une ambiance sèche et protégé de la poussière lorsqu'il ne est pas en cours d'utilisation.
- Conserver et utiliser l'emballage d'origine pour le transport.

5 Instructions pour l'élimination

Ce produit ne fait pas partie des déchets ménagers. Donnez-lui à la fin de sa durée de vie au fabricant, le point de vente ou créé à cette fin, collection publique souligne retour gratuitement. Détails élimination réglemente la loi du pays respectif. Recyclables sont recyclés circuit, afin d'obtenir de nouvelles matières premières. Les matières recyclables suivantes sont collectées dans la collecte municipale: Les déchets de verre, plastique, ferraille, des feuilles et beaucoup plus. Avec ce

type d'utilisation de la ferraille vous faites une contribution importante à la protection de notre environnement.

6 Garantie

Conditions de garantie détaillées sur www.mygoobay.com

IT

1 Istruzioni per la sicurezza

1.1 Generalmente

- Leggere attentamente e completamente le istruzioni prima dell'uso. *Le istruzioni per l'uso è parte integrante del prodotto e contiene importanti informazioni per un uso corretto.*
- Conservare questo istruzioni per l'uso. *Le istruzioni per l'uso essere disponibile per le incertezze e trasferimento del prodotto.*
- Non modificare prodotti e accessori.
- Utilizzare il prodotto, le parti del prodotto e gli accessori solo in perfette condizioni.
- In caso di domande, difetti, danni meccanici, interferenze e altri problemi, non recuperabili per la documentazione, rivolgersi al rivenditore o produttore. *Non raccomandato per i bambini e le persone con capacità fisiche e / o mentalmente limitato.*
- Far eseguire gli interventi di montaggio, smontaggio, manutenzione e riparazione esclusivamente da personale specializzato.
- Imballaggio sicuro, piccole parti e l'isolamento contro l'uso accidentale.
- Evitare condizioni estreme, calore estremo e ispezionata la freddezza, umidità e luce diretta del sole, così come forni a microonde, vibrazioni e pressione meccanica.
- Luogo, installare e trasportare prodotti, parti e accessori prodotti in modo sicuro.
- In caso di lavori in presenza di carichi, mettere in sicurezza la propria persona e il luogo di lavoro, inoltre farsi aiutare da qualcun altro.
- Non eseguire il montaggio in luoghi caratterizzati da un'irradiazione solare diretta o un'intensa illuminazione, in quanto queste condizioni contribuiscono a stancare la vista!
- In prossimità dei dispositivi sorgente e di uscita, nonché nell'area di orientamento e inclinazione, lasciare spazio a sufficienza per un'adeguata ventilazione e per garantire la mobilità.
- Confrontare i dati tecnici di tutti i prodotti utilizzati: tali dati devono corrispondere o rientrare nell'intervallo specificato. *Il materiale di montaggio fornito in dotazione è compatibile esclusivamente per il montaggio su travi in legno massiccio e soffitti in calcestruzzo. Le superfici portanti devono poter sopportare in sicurezza il peso del supporto a parete e dei dispositivi a questo fissati.*
- In caso di condizioni differenti, utilizzare un idoneo materiale di montaggio.
- Utilizzare esclusivamente le viti di installazione fornite.
- Non stringere le viti troppo stretto. Le discussioni possono essere danneggiati.

2 Descrizione e Funzione

Supporto da parete universale per il montaggio del televisore o dello schermo su pareti verticali e stabili della stanza.

- supporto TV fisso che mantiene lo schermo in posizione costante
- con dimensioni VESA regolabili per l'utilizzo di televisori di diverse dimensioni

3 Uso previsto

 Non è consentito l'uso del dispositivo in modo diverso da quello descritto nel capitolo „Descrizione e Funzione“ o „Istruzioni per la sicurezza“. Usare il prodotto solamente in ambienti interni asciutti. La mancata osservanza di queste regole e delle istruzioni per la sicurezza può provocare incidenti fatali, lesioni e danni a persone e proprietà.

4 Manutenzione, cura, conservazione e trasporto

- Essere effettuate solo da personale qualificato di manutenzione e di riparazione.
- Utilizzare un panno asciutto e morbido solo per la pulizia. *Durante la pulizia, procedere con cautela al fine di evitare graffi. In caso di sporco ostinato è possibile inumidire leggermente il panno di pulizia con dell'acqua.*
- Non utilizzare detergenti e prodotti chimici.
- Controllare regolarmente la tenuta del prodotto/vite. *I fori di fissaggio possono rimanere visibili se il prodotto deve poi essere smontato. A seguito di un utilizzo prolungato potrà formarsi una macchia sul fondo.*
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini e in un ambiente asciutto e protetto dalla polvere quando non in uso.
- Conservare e utilizzare l'imballaggio originale per il trasporto.

5 Note per lo smaltimento

Questo prodotto non appartiene ai rifiuti domestici. Dare al termine della sua vita utile al produttore, il punto vendita o previsti per questo scopo, raccolta pubblica punti indietro per libero. Dettagli Smaltimento regola legge del rispettivo paese. Recyclables vengono riciclati circuito, per ottenere nuove materie prime. I seguenti materiali riciclabili sono raccolti in collezione comunale: Rifiuti di vetro, plastica, rottami metallici, fogli e molto altro ancora. Con questo tipo di utilizzo rottame si stanno facendo un importante contributo alla tutela del nostro ambiente.

6 Garanzia

Condizioni di garanzia dettagliate su www.mygoobay.com

7 Lieferumfang | Scope of delivery | Contenu de la livraison | Contenuto della confezione

Kontrollieren Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. |
Check the scope of delivery for completeness and integrity. |
Vérifiez le Contenu de livraison pour l'exhaustivité et l'intégrité. |
Controllare fornitura sia completa e garantire l'integrità.

Teil Part Partie Parte	Abb. Fig. Illusr. Fig.	Kürzel Abbr- viation Abré- viation Sigla	Stck. Pcs. Pièce Numero
TV-Wandhalterung TV wall bracket Support mural TV Supporto a muro per TV		A	1
Adapterhalterung Adapter bracket Support adaptateur Staffa adattatore		B	2
M4x14		M-A	4
M5x14		M-B	4
M6x14		M-C	4
M8x15		M-D	4
Unterlegscheibe D5 Washer D5 Rondelle D5 Rondella D5		M-E	4
Unterlegscheibe D8 Washer D8 Rondelle D8 Rondella D8		M-F	4
Wandschraube 6.3x55 Wall screw 6.3x55 Vis murale 6.3x55 Vite a muro 6.3x55		W-A	4
Betondübel 10.0 mm Concrete dowel 10.0 mm Cheville en béton 10.0 mm Tassello di cemento 10.0 mm		W-B	4
Unterlegscheibe Washer Rondelle Rondella		W-C	4



8 Benötigtes Werkzeug | Required Tools | Outils requis | Utensile necessario

Werkzeug Tool Outil Utensile	Abb. Fig. Illusr. Fig.
Kreuzschlitzschraubendreher Philips screwdriver Tournevis cruciforme Cacciavite a croce	
Bleistift Pencil Crayon Matita	
Leitungssucher Line finder Détecteur de câbles Rilevatore di linee	
Wasserwaage Spirit level Niveau à bulle Livello di spirito	



Bohrmaschine Drill Perceuse électrique Trapano	
geeigneten Bohrer (Stein/Holz) suitable drill (stone / wood) foret approprié (pierre / bois) trapano adatto (pietra / legno) (Ø 10.0 mm)	

9 Montage | Mounting | Montage | Montaggio
9.1 TV-Wandhalterung befestigen | Fastening the ceiling plate |
Fixation de la plaque de plafond | Fissaggio piastra a soffitto

9.1.1 Montage an eine stabile Holzwand | Installation on a sturdy
wooden ceiling | Montage sur un plafond en bois stable |
Montaggio su un soffitto stabile in legno




9.1.2 Montage an eine Betonwand | Installation on a concrete ceiling |
Montage sur un plafond en béton | Montaggio su un soffitto in
calcestruzzo




9.2 Anbringen der Adapterhalterungen an einen Flachbildschirm |
Attaching the adapter brackets to a flat screen | Fixez les
supports de l'adaptateur à un écran plat | Collegare le staffe
dell'adattatore ad uno schermo piatto

9.2.1. mit flacher Rückseite | with a flat back | avec un dos plat |
con un dorso piatto




9.3 Einhängen und Sichern des Flachbildschirms | Attaching
and securing the flat screen | Fixez et sécurisez l'écran plat |
Collegare e fissare lo schermo piatto



Instrucciones de uso
Gebruiksaanwijzing
Instrukcja obsługi

Art. 49730



WH Basic Fix M

Tekniske data / Tekniska data / Technická data / Dados técnicos

TV size	81 - 140 cm (32 - 55")
Load capacity	35 kg
Wall distance	20.5 mm
Distance between threaded holes according to VESA standard (vertical x horizontal)	200x200, 300x300, 400x200, 400x400
Dimensions (length x width x height)	20.5 x 465 x 422 mm

Simbolos utilizados / Gebruikte symbolen / Použité symboly

For indoor use only	IEC 60417- 5957	
---------------------	-----------------	--

ES

1 Instrucciones de seguridad

1.1 General

- Lea las instrucciones de operación completa y cuidadosamente antes de usar.
Las instrucciones de operación son parte del producto y contienen información importante para el uso correcto.
- Guarde las instrucciones de operación.
- Las instrucciones de operación deben estar disponibles en caso de incertidumbre y transmisión del producto.
- No modifique el producto y los accesorios.
- Utilice el producto, las piezas del producto y los accesorios solo si están en perfecto estado.
- En caso de defectos, daños mecánicos, averías y otros problemas que no se puedan resolver con la documentación incluida, póngase en contacto con el vendedor o el fabricante.
- No adecuado para niños ni personas cuyas capacidades físicas y/o psíquicas estén limitadas.
- Los trabajos de montaje, desmontaje, mantenimiento y reparación solo podrán ser llevados a cabo por personal especializado.
- Proteja el embalaje, las piezas pequeñas y el material aislante contra un uso accidental.
- Evite exponer el dispositivo a cargas extremas, como calor y frío, humedad y la radiación directa del sol, así como a vibraciones y presión mecánica.
- Coloque, instale y transporte de forma segura el producto, sus piezas y sus accesorios.
- En el caso de trabajar con cargas, asegurarse tanto a sí mismo como el lugar de trabajo y pedir ayuda a una segunda persona.
- No realizar el montaje en sitios con radiación solar directa o con luz fuerte.
¡Esto provoca que los ojos se cansen!
- Dejar espacio suficiente alrededor de los dispositivos de entrada y salida, así como del área de giro e inclinación, para permitir una buena ventilación y

- movilidad.
- Comparar los datos técnicos de todos los productos utilizados.
Estos deben coincidir en situaciones de instalación seleccionadas.
El material de montaje suministrado está exclusivamente indicado para el montaje en vigas de madera robustas y en soleras de hormigón. Las superficies portantes deben poder soportar con seguridad el peso del soporte mural y de los dispositivos ahi fijados.
- En caso de que existan defectos de calidad, utilizar material de montaje adecuado.
- Utilizar únicamente los tornillos de montaje suministrados.
- No apriete los tornillos demasiado. Las rosas podrían resultar dañadas.

2 Descripción y funcionamiento

- Soporte de pared universal para montar el televisor o la pantalla en paredes verticales y estables.
- soporte fijo de TV que mantiene la pantalla en una posición constante con dimensiones VESA ajustables para el uso de TVs de diferentes tamaños

3 Uso conforme a lo previsto

- No se permite un uso distinto al descrito en el capítulo «Descripción y funcionamiento» o «Indicaciones de seguridad». Este producto solamente se puede utilizar en interiores secos. La inobservancia y el incumplimiento de estas normas e indicaciones de seguridad pueden derivar en accidentes graves, daños personales y materiales.

4 Mantenimiento, conservación, almacenamiento y transporte

- Los trabajos de mantenimiento y reparación solo deben ser realizados por personal especializado.
- Utilice solo un paño seco y suave para realizar la limpieza.
Proceda con cuidado a la hora de limpiar para evitar los arañazos. En caso de haya mucha suciedad, podrá humedecer ligeramente el paño de limpieza con agua.
- No utilice productos de limpieza ni productos químicos.
- Compruebe regularmente el correcto asiento del producto/de los tornillos.
- Los orificios de fijación pueden permanecer visibles una vez que se desmonte el producto. Tras un uso prolongado es posible que la superficie posterior quede manchada.
- En caso de no utilizarse durante un tiempo prolongado, almacene el producto lejos del alcance de los niños en un lugar seco y resguardado del polvo.
- Conserve y utilice el embalaje original para el transporte.

5 Indicaciones para la eliminación

- Este producto no debe desecharse conjuntamente con otros residuos procedentes del hogar. Cuando finalice la vida útil de su dispositivo, deséchelo en los puntos de recogida establecidos con esta finalidad y sin ningún coste, o en puntos de recogida de stocks. Las instrucciones para desearchar estos productos están recogidas en la normativa local. Los materiales reciclables se procesarán en un ciclo de reciclaje para obtener nuevas materias primas. Existen puntos de recogida locales para los siguientes materiales reciclables: Residuos de vidrio, plástico, metal, láminas de metal y otros. El reciclaje de dispositivos contribuye de forma significativa a la protección del medioambiente.

6 Garantía

Condiciones detalladas de la garantía en www.mygoobay.com

NL

1 Veiligheidsvoorschriften

1.1 Algemeen

- Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik volledig en zorgvuldig door.
Deze vormt een onderdeel van het product en bevat belangrijke aanwijzingen voor het correcte gebruik.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing.
- Deze moet bij twijfel en bij doorgifte van het product beschikbaar zijn.
- Breng geen wijzigingen aan producten of accessoires aan.
- Gebruik product, productonderdelen en accessoires alleen in perfecte staat.
- Bij vragen, defecten, mechanische beschadigingen, storingen of andere problemen die niet door de bijgevoegde documentatie kunnen worden verholpen, neemt u contact op met uw dealer of fabrikant.
- Niet geschikt voor kinderen en personen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.
- Montage, demontage-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
- Beveilig de verpakking, kleine onderdelen en isolatiemateri aal tegen onbedoeld gebruik.
- Extremee belastingen, zoals warmte en koude, natheid en directe zonnestraling, microgolven alsmede trillingen en mechanische druk vermijden.
- Plaats, installeer en transporteer producten, productonderdelen en accessoires op een veilige manier.
- Bij werk met zware lasten zorgen voor veiligheid voor uzelf en uw werkomgeving en hulp inschakelen van een tweede persoon.
- Niet monteren op locaties met inval van direct zonlicht resp. fel licht.
- Dit maakt de ogen sneller moe.
- Bewegende onderdelen van het product kunnen ledematen inklemmen of beknellen.
- Technische gegevens van alle gebruikte producten vergelijken.
Deze moeten op elkaar aansluiten of in het opgegeven bereik liggen.
Het meegeleverde montage materiaal is uitsluitend geschikt voor montage aan massieve houten balken en betonnen plafonds. De dragende oppervlakken moeten het gewicht van de wandhouder en de daaraan bevestigde apparaten met zekerheid kunnen dragen.
- Bij afwijkende omstandigheden geschikt montage materiaal gebruiken.
- Alleen de meegeleverde inbouwschroeven gebruiken.
- Draai de schroeven niet te vast aan. Schroefdraden kunnen beschadigd raken.

2 Beschrijving en werking

- Universele muurbeugel voor het monteren van uw TV of scherm op verticale en stabiele kamervanden.
- vaste TV-houder die het scherm in een constante positie houdt
- met instelbare VESA-afmetingen voor het gebruik van televisies met verschillende afmetingen

3 Gebruik conform de voorschriften

Een ander gebruik dan beschreven in het hoofdstuk „Beschrijving en werking“



of in de „Veiligheidsinstructies“ is niet toegestaan. Dit product mag alleen worden gebruikt in droge binnenruimten. Het niet in acht nemen en niet

Practies die niet in de veiligheidsvoorschriften kan leiden tot ernstige ongevallen, lichamelijke letsel en materiële schade.

4 Onderhoud, verzorging, opslag en transport

- Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitsluitend door gekwalificeerd personeel uitvoeren.
- Gebruik alleen een droge en zachte doek om te reinigen.
Ga voorzichtig te werk bij de reiniging om krassen te voorkomen. Bij sterke vervuiling kan de schoonmaakdoek licht bevochtigd worden met water.
- Gebruik geen reinigingsmiddel en chemische producten.
- Controleer de goede plaatsing van het product/de schroeven regelmatig.
De montageboringen kunnen zichtbaar blijven, als het product gedemonteerd wordt. Na langer gebruik kan een vlek ontstaan op de ondergrond.
- Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan in een droge en stofdichte omgeving en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Bewaar de originele verpakking voor het transport en gebruik deze.

5 Aanwijzingen voor afvalverwijdering

Dit product behoort niet tot het huishoudelijk afval. Aan het einde van de levensduur dient het kosteloos te worden teruggegeven aan de fabrikant, het verkooppunt of de speciale openbare inzamelpunten. Nadere bijzonderheden over de afvoer zijn bepaald in het nationale recht. Recyclebare materialen worden gerecycled om nieuwe grondstoffen te produceren. De volgende recyclebare materialen worden ingezameld bij de gemeentelijke inzamelpunten: oud glas, kunststof, metaalschroot, metalen platen, enz. Door oude apparaten zo te recyclen, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

6 Garantie

Gedetailleerde garantievoorwaarden op www.mygoobay.com

PL

1 Zasady bezpieczeństwa

1.1 Informacje ogólne

- Szczegółowo zapoznać się z całą instrukcją obsługi.
Instrukcja obsługi jest częścią składową produktu i zawiera ważne zasady prawidłowego użytkowania.
- Przechować instrukcję obsługi.
- Instrukcja obsługi musi być dostępna w przypadku wątpliwości podczas obsługi, a także w razie przekazania produktu innym osobom.
- Nie modyfikować produktu ani wyposażenia dodatkowego.
- Korzystać jedynie z produktu, części produktu i wyposażenia dodatkowego w nienagannym stanie.
- W razie pytań, awarii i uszkodzeń mechanicznych, usterek i innych problemów, których nie można rozwiązać na podstawie dodatkowej dokumentacji zwrócić się do dystrybutora lub producenta.
- Nie narażać się dla dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub psychicznych.
- Montaż, demontaż, prace konserwacyjne i naprawcze mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistów.
- Zabezpieczyć opakowanie, drobne części i materiał izolacyjny przed przypadkowym użyciem.
- Unikać skrajnych obciążeń, takich jak wysoka i niska temperatura, wilgoć i bezpośrednio działanie promieni słonecznych, mikrofale oraz wibracje i naskok mechaniczny.
- Produkt, jego części i wyposażenie dodatkowe umieścić w bezpiecznym miejscu, zamontować i przenieść.
- W przypadku prac z ciężarami zabezpieczyć siebie i miejsce pracy oraz zostawić z pomocą drugiej osoby.
- Nie montować w miejscach wystawionych na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych ani silnego światła. Powoduje to zmęczenie oczu.
- Wokół urządzeń źródłowych i wyjściowych, a także w okolicy strefy wychylania i składania należy zostawić ilość miejsca zapewniającą dobrą wentylację i prawidłową ruchomość.
- Należy porównać dane techniczne wszystkich używanych produktów.
Muszą się one pokrywać albo znajdować w podanym zakresie.
Dołączone akcesoria montażowe przeznaczone są wyłącznie do montażu do solidnych belek drewnianych i sułtów betonowych. Powierzchnie nośne muszą mieć nośność umożliwiającą bezproblemowe utrzymanie masy uchwytu ściennego i zamocowanych do niego urządzeń.
- W przypadku odmiennych właściwości należy zastosować odpowiednie materiały montażowe.
- Stosować tylko z załączonymi śrubami montażowymi.
- Nie dokręcać śruby zbyt mocno. Możliwość uszkodzenia gwintów.

W przypadku prac z ciężarami zabezpieczyć siebie i miejsce pracy oraz zostawić z pomocą drugiej osoby.

Nie montować w miejscach wystawionych na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych ani silnego światła. Powoduje to zmęczenie oczu.

Wokół urządzeń źródłowych i wyjściowych, a także w okolicy strefy wychylania i składania należy zostawić ilość miejsca zapewniającą dobrą wentylację i prawidłową ruchomość.

Należy porównać dane techniczne wszystkich używanych produktów. Muszą się one pokrywać albo znajdować w podanym zakresie.

Dołączone akcesoria montażowe przeznaczone są wyłącznie do montażu do solidnych belek drewnianych i sułtów betonowych. Powierzchnie nośne muszą mieć nośność umożliwiającą bezproblemowe utrzymanie masy uchwytu ściennego i zamocowanych do niego urządzeń.

W przypadku odmiennych właściwości należy zastosować odpowiednie materiały montażowe.

Stosować tylko z załączonymi śrubami montażowymi.

Nie dokręcać śruby zbyt mocno. Możliwość uszkodzenia gwintów.

2 Opis i funkcja

Uniwersalny uchwyt sufitowy do mocowania rzutnika albo projektoru do poziomych i stabilnych sufitów pokojowych.

Stalny uchwyt TV, który utrzymuje ekran w stałej pozycji

regulowane przeguby umożliwiają wykorzystanie projektorów różnych rozmiarów

3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Użytkowanie w sposób inny niż opisano w rozdziałach „Opis i funkcje“ oraz „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa“ jest niedopuszczalne. Niniejszy produkt może być stosowany wyłącznie w suchych po mieszczeniach. Nieprzestrzeganie tych postanowień i zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków oraz szkód osobowych i materialnych.

4 Konserwacja, pielęgnacja, przechowywanie i transport

- Prace konserwacyjne i naprawcze mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistów.
- Do czyszczenia używać wyłącznie suchej i miękkiej ściereczki.
Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, aby uniknąć zarysowań. W przypadku silnych zabrudzeń można użyć ściereczki do czyszczenia lekko zwilżonej wodą.
- Nie stosować żadnych środków czyszczących i chemicznych.
- Regularnie sprawdzać prawidłowe zamocowanie produktu/śruby.

Otwory montażowe mogą być widoczne po zdemontowaniu produktu. Po dłuższym użytkowaniu na podłożu może pozostać plama.

7 Alcance de entrega | Leveringsomvang | Zakres dostawy

Comprende que el volumen de suministro esté completo e íntegro. | Controleer of de leveringsomvang volledig en onbeschadigd is. | Sprawdzić zawartość opakowania pod względem kompletności i integralności.

Parte Deel Część	Ilust. Ilust. Ilust.	Abreviatura de identificación	pieza stuk kawalek
Soporte de pared para TV TV muurbeugel Uchwyty ścienny do telewizora		A	1
Soporte adaptador Adapterbeugel Uchwyty adaptera		B	2
M4x14		M-A	4
M5x14		M-B	4
M6x14		M-C	4
M8x15		M-D	4
Arandela D5 Sluitring D5 Podkładka D5		M-E	4
Arandela D8 Sluitring D8 Podkładka D8		M-F	4
Tornillo de pared 6.3x55 Muurschroef 6.3x55 Śruba ścienna 6.3x55		W-A	4
Taco de hormigón Betonnen plug Kolek betonowy		W-B	4
Arandela Sluitring Podkładka		W-C	4

8 Herramientas requeridas | Vereist gereedschap | Wymagane narzędzia


Herramientas Gereedschap Narzędzia	Ilust. Ilust. Ilust.
Destornillador Phillips Kruisschroevendraaier Śrubokręt krzyżakowy	
Lápiz potlood ołówek	
Buscador de línea Lijnzoeker Lokalizator linii	
Nivel de burbuja Waterpas Poziomica	

Perforadora Boormachine Wiertarka	
taladro adecuado (piedra / madera) geschikte boor (steen / hout) odpowiednie wiertło (kamień / drewno) (Ø 10.0 mm)	


9 Asamblea | Vergadering | Zgromadzenie

9.1 Fije el soporte de pared para TV | Bevestig de tv-muurbeugel | Przymocuj wspornik ścienny telewizora

9.1.1 Instalación en una pared de madera estable | Installatie op een stabiele houten muur | Montaż na stabilnej drewnianej ścianie




9.1.2 Instalación en muro de hormigón | Installatie op een betonnen muur | Montaż na betonowej ścianie




9.2 Fije los soportes del adaptador a una pantalla plana | Bevestig de adapter beugels aan een flatscreen | Przymocuj wsporniki adaptera do płaskiego ekranu

9.2.1 con respaldo plano | met een platte achterkant | z płaskim tyłem



9.3 Adjunte y asegure la pantalla plana | Bevestig en bevestig het flatscreen | Zamocuj i zabezpiecz płaski ekran



Brugervejledning
Bruksanvisning
Návod k použití
Instruções de utilização

Art. 49730



WH Basic Fix M

Tekniske data / Tekniska data / Technická data	
TV size	81 - 140 cm (32 - 55")
Load capacity	35 kg
Wall distance	20.5 mm
Distance between threaded holes according to VESA standard (vertical x horizontal)	200x200, 300x300, 400x200, 400x400
Dimensions (length x width x height)	20.5 x 465 x 422 mm

Brugte symboler / Använda symboler / Použité symboly / Stosowane symbole / Símbolos utilizados

For indoor use only	IEC 60417- 5957	
---------------------	-----------------	--

DA

- Sikkerhedsanvisninger**
 - Generelt**
 - Læs brugsanvisningen helt og omhyggeligt igennem før ibrugtagning. Brugsanvisningen er en integreret del af produktet og indeholder vigtige anvisninger for korrekt brug.
 - Gem brugsanvisningen.
 - Brugsanvisningen skal være tilgængelig i tilfælde af usikkerhed, og hvis du giver produktet videre.
 - Modificer ikke produktet og tilbehøret.
 - Anvend kun produktet, produktdele og tilbehøret i fejlfri stand.
 - Kontakt forhandleren eller producenten i tilfælde af spørgsmål, defekter, mekaniske skader, fejl og andre problemer, som ikke kan løses ved hjælp af den medfølgende dokumentation.
 - Egner sig ikke til børn og personer med nedsatte fysiske og/eller psykiske evner.
 - Brug produktet i henhold til de tekniske specifikationer for alle produkter.
 - Dessa måste överensstämma eller ligga inom de angivna intervallen. Det medföljande monteringsmaterialet är endast avsett för montering på bjälkar i massivt trä eller betongtak. De bärande ytorna måste klara vägghållarens samt de monterade enheternas vikt.
 - Vid avvikande förhållanden ska lämpligt monteringsmaterial användas.
 - Använd endast de medföljande skruvarna vid monteringen.
 - Dra inte åt skruvarna för hårt. Gångarna kan skadas.
 - Beskrivning och funktion**
 - Universal väggfäste för att fästa din TV eller skärm på vertikala och stabila rums väggar.
 - fast tv-konsol som håller skärmen i ett konstant läge
 - Med justerbara VESA-dimensioner för användning av TV-apparater i olika storlekar
 - Avsedd användning**
 - Produkten får inte användas på annat sätt än som beskrivs i kapitlet "Beskrivning och funktion" eller "Säkerhetsanvisningar". Denna produkt får bara användas i torra inomhusmiljöer. Underlåtenhet att följa dessa bes stämmelser och säkerhetsanvisningarna kan leda till svåra olyckor och/eller person- och sakskador.
 - Underhåll, vård, lagring och transport**
 - Underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av fackpersonal.
 - Använd endast en torr och mjuk trasa vid rengöring.

De medfølgende monteringsmaterialer egner sig kun til montering på massive træbjælker og betonlofter. De bærende overflader skal kunne bære vægten af vægbeslaget og de monterede apparater sikkert.

- Ved afvigende egenskaber skal der bruges egnede monteringsmaterialer.
- Brug kun de medfølgende monteringskruer.
- Tilspænd ikke skrueerne for meget. Dette kan beskadige skrueernes gevind.

- Beskrivelse og funktion**
 - Universal vægbeslag til fastgørelse af dit tv eller skærm til lodrette og stabile rum vægge.
 - Med justerbare VESA-dimensioner til brug af tv'er i forskellige størrelser
 - fast tv-beslag, der holder skærmen i en konstant position
 - Med justerbare VESA-dimensioner til brug af tv'er i forskellige størrelser

- Bestemmelsesmæssig anvendelse**
 - Enhver anvendelse, der afviger fra kapitlet »Beskrivelse og funktion« eller »Sikkerhedsanvisninger«, er ikke tilladt. Dette produkt må kun anvendes i tørre rum. Hvis disse bestemmelser og sikkerhedsanvisninger ikke følges eller overholdes, kan det medføre alvorlige ulykker, person- og tingsskader.

- Vedligeholdelse, pleje, opbevaring og transport**
 - Vedligeholdelse og reparationer skal altid udføres af fagkompetent personale.
 - Anvend altid en tør og blød klud til rengøring.
 - Vær forsigtig i forbindelse med rengøringen for at undgå ridser. Ved kraftige tilsmudsninger kan rengøringskluden fugtes med vand.
 - Anvend aldrig rengøringsmidler og kemikalier.
 - Kontroller regelmæssigt, at produktet/skrueene sidder godt fast.
 - Monteringsborehuller kan forblive synlige, når produktet afmonteres. Efter længere tids brug kan der blive en lille plet tilbage på overfladen.
 - Opbevar produktet uilgængeligt for børn og på et tørt og støvbeskyttet sted, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
 - Gem og anvend den originale emballage, hvis produktet på et tidspunkt skal transporteres.

- Om bortskaffelse**
 - Dette produkt må ikke bortskaftes sammen med det almindelige husholdningsaffald. Ved afslutningen på dets levetid skal enheden afleveres på et offentligt indsamlingssted eller til forhandleren. Detaljer vedrørende bortskaftelse reguleres via den pågældende, føderale statslov. Potentielle genbrugsmaterialer inkluderes i genbrugscyklussen med henblik på omdannelse til nye råvarer. Følgende, genbrugelige materialer indsamles på lokale indsamlingssteder: Glas, plastik, affaldsmetall, metalplader med mere. Dette genbrug af affald bidrager væsentligt til beskyttelsen af miljøet.

- Garanti**
 - Detaljerede garantibetingelser på www.mygobay.com

SV

- Säkerhetsanvisningar**
 - Allmänt**
 - Läs igenom bruksanvisningen noggrant och i sin helhet innan du använder produkten.
 - Bruksanvisningen är en del av produkten och innehåller viktiga anvisningar om korrekt användning.
 - Bruksanvisningen måste konsulteras om du är osäker på något och medfölja om produkten byter ägare.
 - Produkten och dess tillbehör får inte modifieras.
 - Använd bara produkten, produktdelar och tillbehör om de är i fejlfritt skick.
 - Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren vid frågor, defekter, mekaniska skador, störningar eller andra problem som inte kan lösas med hjälp av de medföljande anvisningarna.
 - Inte avsedd för barn och personer med nedsatt fysisk och/eller mental förmåga.
 - Monterings-, demonterings-, underhålls- och reparationsarbeten får bara utföras av fackpersonal.
 - Se till att förpackning, smådelar och isoleringsmaterial inte används på annat sätt än avsett.
 - Undvik extrema belastningar som hetta och kyla, fukt och direkt solljus, mikro-vågor samt vibrationer och mekanisk tryck.
 - Placera, installera och transportera produkten, produktdelar och tillbehör på ett säkert sätt.
 - Vid arbeten med laster ska du bära lämplig skyddsutrustning, säkra arbetsplatser och ha en medhjälpare.
 - Utför inte monteringen på platser med direkt solljus eller stark ljus. Detta leder till att ögonen blir trötta.
 - Se till så att det finns tillräckligt med plats för god ventilation och rörlighet vid både käll- och utmatningsenheterna samt för att kunna vrida eller höja och sänka dessa.
 - Jämför de tekniska specifikationerna för alla produkter.
 - Dessa måste överensstämma eller ligga inom de angivna intervallen. Det medföljande monteringsmaterialet är endast avsett för montering på bjälkar i massivt trä eller betongtak. De bärande ytorna måste klara vägghållarens samt de monterade enheternas vikt.
 - Vid avvikande förhållanden ska lämpligt monteringsmaterial användas.
 - Använd endast de medföljande skruvarna vid monteringen.
 - Dra inte åt skruvarna för hårt. Gångarna kan skadas.
 - Popis a funkce**
 - Univerzální držák na zeď pro připevnění televizoru nebo obrazovky ke svislým a stabilním stěnám v místnosti.
 - pevná TV držák, který udržuje obrazovku v konstantní poloze
 - S nastavitelnými rozměry VESA pro použití televizorů různých velikostí
 - Použití dle určení**
 - Jiné použití než použití popsané v kapitole "Popis a funkce" nebo v "Bezpečnostních pokynech" není dovoleno. Tento produkt se smí používat jen v suchých místnostech. Nerespektování a nedodržení těchto ustanovení a bezpečnostních pokynů může vést k těžkým úrazům, újmám na zdraví osob a věcným škodám.
 - Údržba, péče, skladování a přeprava**
 - Servisní a opravářské práce nechte provést jen kvalifikovaným personálem.
 - Používejte k čištění jen suchý a měkký hadřík.
 - Při čištění postupujte opatrně, abyste se vyhnuli poškození. U silného znečištění můžete čistící hadřík mírně navlhčit vodou.
 - Nepoužívejte čistící prostředky a chemikálie.
 - Pravidelně kontrolujte řádné upevnění produktu/sroubů.
 - Pokud se produkt demontuje, mohou zůstat upevňovací otvory viditelné. Po delším používání může na podkladu zůstat skvrna.
 - Skládejte produkt při delším nepoužívání na místě nepřístupném pro děti a uchovávejte originální obal a použijte jej pro přepravu.
 - Pokyny k likvidaci**
 - Produkt nepatří do domovního odpadu. Vraťte jej bezplatně na konci jeho životnosti výrobci, do prodejny nebo na k tomu zřízených veřejných sběrných místech. Podrobnosti upravují právní předpisy příslušné země. Druhotné suroviny se odevzdají k recyklaci za účelem získání nových surovin. Níže uvedené druhotné suroviny lze odevzdat v komunálních sběrnách odpadu: použité sklo, plasty, staré kovy, plechy apod. Tímto způsobem třídění materiálů, recyklace a likvidace starých baterií a akumulátorů přispějete významně k ochraně našeho životního prostředí.

Var försiktig när du rengör produkten för att undvika att repa den. Om produkten är mycket smutsig kan du fukta rengöringsstrasan lätt med vatten.

- Använd inte rengöringsmedel eller kemikalier.
- Kontrollera skruvarna och att produkten sitter fast ordentligt med jämna mellanrum.
- Borrhålen får inte fästa produkten kan vara synliga efter att du har monterat ned produkten. Lång användning kan leda till att en fläck på den underliggande ytan bildas.
- Om produkten inte ska användas under en längre tid ska den förvaras utom räckhåll för barn på en torr och dammfri plats.
- Spara originalförpackningen och använd den om produkten ska transporteras.

- Avfallshantering**
 - Denna produkt får inte kastas i den vanliga hushållssoporna. Återlämna din enhet utan kostnad vid slutet av dess livslängd på en återvinningstation som skapats för detta syfte eller på försäljningsstället. Detaljer för avyttring regleras i relevanta lagar. Återvinningsbart material överförs till återvinning för att bli nytt råmaterial. Följande återvinningsbart material samlas in på lokala insamlingsplatser: Avfalls glas, plast, avfallsmetall, metall med mera. Denna typ av återvinning av förbrukat utrustning bidrar betydligt till skydd av naturen.

- Garanti**
 - Detaljerade garantivillkor på www.mygobay.com

CS

- Bezpečnostní pokyny**
 - Všeobecně**
 - Před použitím si pečlivě přečtěte kompletní návod k použití.
 - Návod k použití je součástí produktu a obsahuje důležité pokyny pro správné použití.
 - Návod k použití uschovejte.
 - Návod k použití musí být k dispozici při pochybnostech a dalším předání produktu.
 - Neprovoďte žádné změny na produktu a příslušenství.
 - Používejte pouze produkt, díly produktu a příslušenství v bezvadném stavu.
 - V případě dotazů, závad, mechanických poškození, poruch a jiných problémů, které nelze vyřešit s pomocí průvodní dokumentace, se obraťte na prodejce nebo výrobce.
 - Nevhodné pro děti a osoby s fyzicky anebo psychicky omezenými schopnostmi.
 - Servisní a opravářské práce nechte provést jen kvalifikovaným personálem.
 - Zajistěte obal, drobné díly a izolační materiál proti neúmyslnému použití.
 - Zamezte extrémním zatížením, jako je horko a chlad, mokrý a přímý sluneční záření, mikrovlny a vibrace a mechanický tlak.
 - Produkt, díly produktu a příslušenství bezpečně umístěte, instalujte a přepravujte.
 - Při manipulaci s břemeny zabezpečte sebe a pracoviště a přivolejte na pomoc druhou osobu.
 - Nemontujte na místech s přímým slunečním zářením, resp. silným světlem.
 - Podporujte to únavu očí!
 - Kolem zdrojových a výstupních zařízení a v oblasti otačení a naklánění zajistěte dostatek místa pro dobré větrání a pohyblivost.
 - Porovnejte technická data všech použitých produktů.
 - Ta musí vzájemně souhlásit nebo ležet v uvedených rozsazích.
 - Současné dodání materiálu je určen výhradně pro montáž na masivních dřevěných trámech a betonových stropcích. Nosné povrchy musí bezpečně udržet hmotnost nástěnného držáku a na něm upevněných zařízení.
 - Pokud se vlastnosti liší, použijte vhodné montážní zařízení.
 - Používejte jen současně dodané montážní šrouby.
 - Neutahujte šrouby příliš pevně. Závitý se mohou poškodit.
 - Popis a funkce**
 - Univerzální držák na zeď pro připevnění televizoru nebo obrazovky ke svislým a stabilním stěnám v místnosti.
 - pevná TV držák, který udržuje obrazovku v konstantní poloze
 - S nastavitelnými rozměry VESA pro použití televizorů různých velikostí
 - Použití dle určení**
 - Jiné použití než použití popsané v kapitole "Popis a funkce" nebo v "Bezpečnostních pokynech" není dovoleno. Tento produkt se smí používat jen v suchých místnostech. Nerespektování a nedodržení těchto ustanovení a bezpečnostních pokynů může vést k těžkým úrazům, újmám na zdraví osob a věcným škodám.
 - Údržba, péče, skladování a přeprava**
 - Servisní a opravářské práce nechte provést jen kvalifikovaným personálem.
 - Používejte k čištění jen suchý a měkký hadřík.
 - Při čištění postupujte opatrně, abyste se vyhnuli poškození. U silného znečištění můžete čistící hadřík mírně navlhčit vodou.
 - Nepoužívejte čistící prostředky a chemikálie.
 - Pravidelně kontrolujte řádné upevnění produktu/sroubů.
 - Pokud se produkt demontuje, mohou zůstat upevňovací otvory viditelné. Po delším používání může na podkladu zůstat skvrna.
 - Skládejte produkt při delším nepoužívání na místě nepřístupném pro děti a uchovávejte originální obal a použijte jej pro přepravu.
 - Pokyny k likvidaci**
 - Produkt nepatří do domovního odpadu. Vraťte jej bezplatně na konci jeho životnosti výrobci, do prodejny nebo na k tomu zřízených veřejných sběrných místech. Podrobnosti upravují právní předpisy příslušné země. Druhotné suroviny se odevzdají k recyklaci za účelem získání nových surovin. Níže uvedené druhotné suroviny lze odevzdat v komunálních sběrnách odpadu: použité sklo, plasty, staré kovy, plechy apod. Tímto způsobem třídění materiálů, recyklace a likvidace starých baterií a akumulátorů přispějete významně k ochraně našeho životního prostředí.

PT

- Instruções de segurança**
 - Generalidades**
 - Leia o manual de instruções completa e cuidadosamente antes de o utilizar. O manual de instruções é parte integrante do produto e contém informações importantes sobre a sua utilização correta.
 - Guarde o manual de instruções num local seguro.
 - O manual de instruções deve estar disponível em caso de dúvidas ou de transmissão do produto.
 - Não modificar o produto ou os acessórios.
 - Utilizar o produto, as peças do produto e os acessórios apenas se estiverem em perfeitas condições.
 - Em caso de dúvidas, defeitos, danos mecânicos, avarias ou outros problemas que não possam ser resolvidos através da documentação fornecida, contacte o vendedor ou o fabricante.
 - Não é adequado para crianças e pessoas com deficiências físicas e/ou mentais.
 - Os trabalhos de montagem, desmontagem, manutenção e reparação devem ser efectuados apenas por pessoal qualificado.
 - Proteger a embalagem, as peças pequenas e o material de isolamento contra uma utilização não intencional.
 - Evitar tensões extremas, tais como calor e frio, humidade e luz solar direta, microondas, bem como vibrações e pressão mecânica.
 - Colocar, montar e transportar o produto, as peças do produto e os acessórios de forma segura.
 - Proteja-se a si próprio e ao local de trabalho quando trabalhar com cargas e peça ajuda a uma segunda pessoa.
 - Não instale o produto em áreas expostas à luz solar direta ou a uma luz forte. Isto provoca fadiga ocular!
 - Deixar espaço suficiente à volta dos dispositivos de origem e de saída, bem como à volta da área de rotação e inclinação, para uma boa ventilação e mobilidade.
 - Comparar os dados técnicos de todos os produtos utilizados. Estes devem corresponder ou estar dentro da gama especificada.
 - O material de montagem fornecido só é adequado para montagem em vigas de madeira maciça e tectos de betão. As superfícies de suporte devem ser capazes de suportar com segurança o peso do suporte de teto e dos dispositivos nele fixados.
 - Utilize material de montagem adequado se a superfície for diferente.
 - Utilize apenas os parafusos de instalação fornecidos.
 - Não aperte demasiado os parafusos.
 - As rosas podem ser danificadas.
 - Descrição e função**
 - Suporte de parede universal para montar o seu televisor ou ecrã em paredes de divisões verticais e estáveis.
 - Suporte fixo para TV que mantém o ecrã numa posição constante
 - com dimensões VESA ajustáveis para utilização com televisores de diferentes tamanhos
 - Utilização prevista**
 - Não é autorizada qualquer utilização diferente da descrita no capítulo "Descrição e funcionamento" ou nas "Instruções de segurança". Este produto só pode ser utilizado em espaços interiores secos. A inobservância e o cumprimento destas normas e das instruções de segurança podem conduzir a acidentes graves e a danos pessoais e materiais.
 - Manutenção, cuidados, armazenamento e transporte**
 - Os trabalhos de manutenção e reparação devem ser efectuados apenas por pessoal qualificado.
 - Utilizar apenas um pano seco e macio para a limpeza.
 - Tenha cuidado ao limpar para evitar riscos. O pano de limpeza pode ser ligeiramente humedecido com água se estiver muito sujo.
 - Não utilize quaisquer produtos de limpeza ou químicos.
 - Verificar regularmente o ajuste correto do produto/parafusos.
 - Os orifícios de fixação podem ficar visíveis quando o produto é desmontado. Pode ficar uma mancha na superfície após uma utilização prolongada.
 - Guarde o produto fora do alcance das crianças e num ambiente seco e protegido do pó quando não estiver a ser utilizado durante longos períodos.
 - Conservar a embalagem original e utilizá-la para o transporte.
 - Instruções de eliminação**
 - Produto**
 - Este produto não deve ser colocado no lixo doméstico. No final da sua vida útil, devolva-o gratuitamente ao fabricante, ao ponto de venda ou aos pontos de recolha públicos estabelecidos para o efeito. Os pormenores da eliminação são regulados pela legislação do respetivo país. Os materiais recicláveis entram no circuito de reciclagem, a fim de obter novas matérias-primas. Os seguintes materiais recicláveis são recolhidos na recolha municipal: Resíduos de vidro, plásticos, sucata metálica, chapas e muito mais. Com este tipo de utilização de sucata está a dar um contributo importante para a proteção do nosso ambiente.
 - Embalagem**
 - As embalagens devem ser colocadas nos contentores de reciclagem corretos: plástico e metal no contentor amarelo, papel e cartão no contentor azul. Se possível, separe os diferentes materiais para otimizar a reciclagem. Para mais informações sobre a eliminação correta, contacte o seu centro de recolha de resíduos local!
 - Garantia**
 - Condições de garantia pormenorizadas em www.mygobay.com

7 Leveringsomfang | Leveransens omfattning | Rozsah dodávky | Âmbito de fornecimento

Kontrollér, at du har modtaget alle dele, og at de er intakte. |
Kontrollera att leveransen är fullständig och inte är skadad. |
Zkontrolujte úplnost a neporušenost obsahu dodávky. |
Verifique se o volume de fornecimento está completo e sem danos.

del del Část Parte	Illus. Illus. Illus. Fig.	sam- men- trækn. kontr. Zkratky Abre- viatura	stykke bił kus Peça
Tv-vægbeslag TV-väggfäste TV držák na zed' Suporte de parede para TV		A	1
Adapterbeslag Adapterfäste Držák adaptéru Suporte adaptador		B	2
M4x14		M-A	4
M5x14		M-B	4
M6x14		M-C	4
M8x15		M-D	4
spændeskive D5 bricka D5 Podložka D5 Anilha D5		M-E	4
spændeskive D8 bricka D8 Podložka D8 Anilha D8		M-F	4
Vægskrue 6.3x55 Väggskruv 6.3x55 Nástěnný šroub 6.3x55 Parafuso de parede 6.3x55		W-A	4
Beton dyvel Betongpinne Betonová hmoždinka Cavilha para betão		W-B	4
spændeskive bricka Podložka Anilha		W-C	4

8 Nødvendige værktøjer | Nödvändiga verktyg | Požadované nástroje | Ferramentas necessárias



værktøj verktyg Nástroj Ferramentas	Illus. Illus. Illus. Fig.
Phillips skruetrækker Phillips skruvmejsel Šroubovák Phillips Chave de fendas Phillips	
blyant blyertspenna Tužka Lápis	
Linjesøger Linjesökmare Vyhledávač linek Localizador de linhas	

Andens niveau Andenivå Vodováha Nível de bolha de ar	
Boremaskine Borrmaskin Vrtačka Berbequim	
passende bor (sten / træ) lämplig borrar (sten / trä) vhodný vrták (kámen / dřevo) Broca adequada (pedra/madei- ra) (Ø 10.0 mm)	


9 Montering | Monterung | Shromáždění | Montagem

9.1 Sæt tv-vægbeslaget på | Fäst tv-väggfästet | Připojte nástěnnou konzolu televizoru | Fixar o suporte de parede do televisor

9.1.1 Installation på en stabil trævæg | Installation på en stabil trävägg | Instalace na stabilní dřevěnou zed' | Fixação numa parede de madeira estável




9.1.2 Installation på en betonavæg | Installation på en betongvägg | Instalace na betonovou zed' | Montagem numa parede de betão



9.2 Sæt adapterbeslagene på en fladskærm | Fäst adapter-fästena på en platt skärm | Připevněte držáky adaptéru k ploché obrazovce | Fixação dos suportes adaptadores a um ecrã plano

9.2.1 med flad ryg | med platt rygg | s plochou záda | com a parte traseira plana



9.3 Fastgør og fastgør fladskærmen | Fäst och fäst plattskärmen | Připojte a zajistěte plochou obra zovku | Pendurar e fixar o ecrã plano

